

Bodypod®

NANGERONI AG
SWITZERLAND



Der Bodypod - die innovative Transporthilfe

EBOOK

Schutzvermerk

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind Eigentum von Tetcon Global BV, Eindhoven, Niederlande. Tetcon Global BV behält sich alle Patent-, Gestaltungs-, Herstellungs-, Vervielfältigungs- und Verkaufsrechte sowie alle darin offenbarten Artikel vor, sofern diese Rechte nicht ausdrücklich anderen gewährt werden oder nicht für herstellereigene Teile gelten.

Nutzerinformation

Die Bodypod Transportmatratze wird mit einem umfassenden Benutzerhandbuch zur richtigen Verwendung geliefert. Tetcon Global BV kann nicht für Ausrüstung verantwortlich gemacht werden, die nicht gemäß der Richtlinien und Spezifikationen genutzt oder falsch angewendet wird.

Firmeninformationen

Tetcon Global BV
Ruysdaelbaan 3G
5642 JJ Eindhoven
Niederlande
www.s-capeplus.com/de/
www.tetcon-ge.com



Was Sie hier lernen werden?

In diesem eBook lernen Sie die grundlegenden Techniken kennen, die für die Verwendung der Bodypod Transportmatratze erforderlich sind.

1. Sichere Verwendung

In diesem eBook wird jeder Benutzerschnitt sorgfältig beschrieben, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

2. Weitergabe an Kollegen

Wenn Sie die Schritte in diesem eBook genau befolgen, können Sie den sicheren Gebrauch an Ihre Kollegen weitergeben.

3. Fehler vermeiden

Es ist wichtig, Fehler bei der Nutzung zu vermeiden. Aus diesem Grund wird empfohlen, jeden Schritt erneut zu lesen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.

Bodypod

Die Bodypod Transportmatratze wurde entwickelt, um in Situationen, in denen keine Trage verwendet werden kann, eine angemessene Überführung von Verstorbenen zu gewährleisten.

Starre Entnahmebahnen oder -trolleys eignen sich möglicherweise nicht immer für die Überführung von Verstorbenen aus Häusern, insbesondere wenn Sie dort auf enge Korridore und Ecken oder Wendeltreppen treffen. Die flexible und leichte Bodypod Transportmatratze wurde entwickelt und hergestellt, um in diesen Situationen zu helfen. In dieser schrittweisen Anleitung können Sie mit dem Produkt üben, wo und wann immer Sie möchten. Sehen Sie sich zunächst an, wie einfach es ist, und probieren Sie es dann selbst.

Bodypod®

Bodypod®



Erfahren Sie, wie Sie die Bodypod Transportmatratze sicher verwenden.
Scrollen Sie weiter und lassen Sie uns anfangen.





Aufbewahrungstasche

4 Positionierungsbänder

SCHRITT 1

Nehmen Sie den Bodypod aus der Aufbewahrungstasche.
Öffnen Sie die Klappen und lassen Sie die Positionierungsgurte los.



SCHRITT 2

Positionieren Sie den Verstorbenen in der Mitte des Bodypods.



Metallringe

SCHRITT 3

Binden Sie die Positionierungsgurte um den Oberkörper und um die Beine des Verstorbenen. Ziehen Sie die Gurte fest, indem Sie sie durch die Metallringe an der Seite des Bodypods ziehen. Befestigen Sie die Gurte mit den Klettverschlüssen, um den Körper zu stabilisieren.

Kopfgurt



SCHRITT 4

Legen Sie den Kopfgurt um die Stirn des Verstorbenen und drücken Sie diesen auf den dafür vorgesehenen schwarzen Bereich.



SCHRITT 5

Ziehen Sie nun die langen Laschen kräftig aufeinander zu.



SCHRITT 6

Ziehen Sie nun die langen Laschen kräftig aufeinander zu. Verbinden Sie die Klettverschlüsse.
Tun Sie dies so fest wie möglich.



SCHRITT 7

Verbinden und schließen Sie die Klappen an den Füßen und am Kopfende mit dem restlichen Bodypod.
Stellen Sie sicher, dass diese fest und sicher sitzen.



SCHRITT 8

Verwenden Sie die Zuggurte an den Füßen und am Kopfende, um den Verstorbenen zu bewegen.



SCHRITT 9

Langsam die Treppe hinuntersteigen. Gehen Sie selbst ein paar Schritte hinunter und ziehen Sie den Bodypod zu sich heran. Halten Sie sich am Geländer fest und halten Sie mit Ihrem Bein Kontakt zum Bodypod.



SCHRITT 10

Stellen Sie sicher, dass eine zweite und/oder dritte Person anwesend ist, um den Gurt am Kopfende festzuhalten. Dadurch wird das Bremsen und Lenken beim Treppenabstieg sichergestellt. Steigen Sie langsam ab. Kommunizieren Sie mit Ihrem Kollegen und gehen Sie Schritt für Schritt vor.



SCHRITT 11

Sobald Sie unten angekommen sind, verwenden Sie die Griffe an der Seite, um den Bodypod auf die Trage zu übertragen.



SCHRITT 12

Sobald Sie unten angekommen sind, benutzen Sie die Griffe an der Seite, um den Bodypod auf die Trage oder den Wagen zu legen.



SCHRITT 13

Für den Transport können Sie auch eine zusätzliche Abdeckhaube verwenden.

WICHTIG!

Wenn Ihr Bodypod schwer beschädigt ist, werfen Sie nicht das gesamte System weg.
Sie können die Bodypod-Cover mit dem Reißverschluss oben am Kopfteil ersetzen.



SICHERHEITSINFORMATION

Überschätze dich niemals selbst! Ein Transfer über eine Treppe kann zur Herausforderung werden! Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen Verstorbenen selbst eine Treppe hinunterbringen können, müssen Sie die Aufgabe immer einer anderen Person überlassen. Ihre eigene Sicherheit ist von größter Wichtigkeit! Üben Sie während des Trainings regelmäßig mit dem Bodypod und beachten Sie immer die Anweisungen. Diese Anleitung enthält Informationen zur sicheren Verwendung des Bodypods. Um sicherzustellen, dass der Bodypod korrekt und sicher verwendet wird, müssen diese Informationen vor dem Aufstellen und Verwenden des Bodypods gründlich gelesen werden.

- Beachten Sie immer die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, wenn Sie Bodypod nutzen.
- Der Konsum von Alkohol und/oder verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln kann sich negativ auf die Fähigkeiten der Person auswirken, die den Bodypod bedient.
- Entfernen Sie keine Teile des Bodypods.
- Dieser Bodypod ist nicht für den Freizeitgebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie keine brennbaren Dämpfe, Materialien oder Flüssigkeiten wie Benzin, Alkohol usw. in der Nähe des Bodypod.
- Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser mitgelieferten Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Scharfe Kanten oder Vorsprünge können den Bodypod beschädigen und somit die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen.
- Üben Sie die Verwendung des Bodypod, um die korrekte und sichere Anwendung im Falle eines Transfers zu gewährleisten.
- Der Bodypod muss nach Gebrauch sorgfältig auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn ernsthafte Schäden (z. B. Löcher größer als 2 cm) festgestellt werden, darf der Bodypod nicht wiederverwendet werden.
- Der Bodypod hat eine 1-jährige Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Diese ist ab dem Kaufdatum gültig. Der Hersteller kann Sie um den Nachweis des Kaufdatums bitten. Es wird daher empfohlen, die Rechnung an einem sicheren Ort aufzubewahren. Fehler oder Probleme bei der Verwendung des Bodypods als Folge eines Unfalls, falscher Anwendung, Veränderungen am Produkt, Vandalismus, einer falschen Platzierung, einer falschen Wartung oder Administration sowie einer überfälligen normalen und routinemäßigen Wartung fallen nicht unter die Garantie.
- Der Hersteller und Vertreiber haftet nicht für (Folge-) Schäden, die durch die Verwendung des Bodypods entstehen.

The logo for Bodypod, featuring the word "Bodypod" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the letter 'd'. The logo is centered within a white rectangular box.

ENDE DES TUTORIALS & EBOOKS

Bodypod[®]

NANGERONI AG
SWITZERLAND